

თითოეულ ზედათქმულ ნივთზე პრეტენდენტს ავტომატურადად შესაძლებს ევროპულ სტანდარტებს (EN 60598) ემთხვეოდეს. რაბალუხ ჯორჯი, კორტეფა u. 5. ზემოქართული ავტომატური ზედათქმული ნივთებისა და მათი მფლობელების ინტერესების დაცვით, მუდმივად პატივსაცემი და ხელშეწყობილია www.rabalux.com საიტზე.

NO - BRUKSANVISNING FOR LYSARMATER!

Før den egen sikkerhet, montert og sett lysarmaturet i drift basert på instruksjonene. Bevar disse instruksjonene. Identifiser tegningene på produktet, på produktarkivet eller i bruksanvisningen, og ta nødvendige tiltak i brukningen. Produktet er kun egnet for innvendig bruk. Beharst lysarmaturet.

Monteringen av lysarmaturen kan kobles til nettkretten ved den flate FLEKO-pluggen som befinner seg på enden av den elektriske ledningen. Y: Hvis den ytre fleksible ledningen er skadet, kan bare produsenten eller en tilsvarende kvalifisert elektriker bytte den ut.

LED inkludert

På slutten av levediden til LED lyskilde må lysarmaturen byttes.

Produsenten skal ikke være ansvarlig for eventuelle skader eller olykker som skyldes ikke-standard tilkobling og bruk. Ta kontakt med en kvalifisert elektriker om skade på produktet eller med driftsfeil eller drift.

Vær pluggen fra nettkretsen før rengjøring. Ikke rengjør lysarmaturen med rengjøringsmidler eller slipende materialer og unngå å veksle komponenter i kontakt med elektriske ledninger.

Være produktet er i samsvar med de relative europeiske standardene i hver tilfelle (EN 60598).

Bruk

Lampen fungerer som den skal ved en normaltemperatur på 21 til 26 °C.

Ikke bruk nær en øvn eller elektrisk apparat, og hold den vekk fra direkte sollys.

Apparatet må ikke brukes som et lektoy for barn under 14 år.

Ikke hell væske eller feste stoffer i tanken. Et luftstrøm på toppen av glasset er nødvendig for varmeeksponering.

Ikke flytt eller rist lampen når påslitt. Bruk det på en stabil og flat overflate.

Lampen blir varm når påslitt. Hold den vekk fra smilene og tryk.

Hvis du vil bytte lampen når påslitt, må du først vente til den er nedkjølt.

Fargen på lampen kan falme ved rengjøring/bruk.

Vaskesholderen er laget av glass. Imidlertid i glassholderen er deslittet varm og styrtfargede plastikkdel. Utmålt kontakt med farge og ytre. Kontakt med nyre og hud kan forårsake mild irritasjon og røde. Skyll vekk farge med store mengder vann og slip. Kontakt legen din hvis irritasjon vedvarer.

Ikke sveig innholdet i glassholderen. Hvis du skulle komme til i sveig vekslen, må du oppføre deg uten med en gang. Det anbefales ikke å kaste opp. Imidlertid i glassholderen er ikke brent eller eksplodert.

Innholdet i glassholderen er ikke kaustisk.

Ikke hell innholdet i glassholderen i hendelser.

Symboler for advarsel avfallssamlingsbær, og et produkt må samles inn separat, det kan for eksempel ikke glassene i samme beholder som husholdningsavfall. Det brakte produktet kan innlede/forle farlige substanser, blandinger og komponenter som kan forurense miljøet og dermed utsette menneskelige helse og liv for fare. Det kan ikke avvendes som usortert husholdningsavfall.

INSTRUKSIJONER PÅ ITALIANO

Per la vostra sicurezza, mettere e utilizzare l'apparecchio seguendo le istruzioni. Conservare le presenti istruzioni. Identificare i simboli presenti sul prodotto, sulla targhetta e nelle istruzioni e rispettarle le avvertenze.

Il prodotto è adatto soltanto all'uso interno.

Apparecchio di illuminazione portatile.

L'apparecchio di illuminazione può essere collegato alla rete mediante la spina piatta FLEKO che è posta all'estremità del cavo elettrico.

Y: Se il cavo flessibile esteso è danneggiato, solo il produttore o un elettricista autorizzato qualificato può sostituirlo.

LED incluso

Alla termine della vita utile del sorgente luminoso a LED, sostituire l'apparecchio di illuminazione.

Il produttore declina ogni responsabilità per danni imprevisti o incidenti derivanti da un collegamento e da un utilizzo anormali.

In caso di problemi di messa in funzione o di funzionamento, consultare un elettricista qualificato.

Prima di togliere la puzia, estrarre la spina dalla presa. Non pulire l'apparecchio d'illuminazione con detersivo o materiali abrasivi ed evitare il contatto con la liquid e parti calde.

Tutti i nostri prodotti sono conformi alla relativa norma europea (EN 60598).

La lampada funziona correttamente a una temperatura ambiente compresa tra 21 e 26°C.

Non utilizzare come ascensore o condizionatore d'aria e tenere lontano dalla luce solare forte.

L'apparecchio non è un giocattolo e non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore ai 14 anni.

Non versare liquidi o materiali solidi nel serbatoio, l'apertura per l'aria nella parte superiore del vetro è necessaria a causa delle dilatazioni termiche.

Non spostare né scuotere la lampada durante l'utilizzo o utilizzarla su una superficie piana e stabile.

La lampada si riscalda durante l'utilizzo. Tenere lontano da bambini e animali domestici.

Se si desidera spostare la lampada dopo averla accesa, attendere che si raffreddi.

Durante l'utilizzo regolare il colore della lampada secondo gli desideri.

Evitare il contatto con la luce e occhi. Il contatto con occhi e cute può causare una blanda irritazione e arrossamento. Rimuovere il liquido dagli occhi sciacquando con abbondante acqua tiepida. Rimuovere il liquido dalla cute con abbondante acqua e sapone. Se l'irritazione persiste, consultare il proprio medico.

Non ingerire il contenuto del recipiente di vetro. In caso di ingestione del fluido, consultare immediatamente il proprio medico. Si sconsiglia di indurre il vomito.

Il contenuto del recipiente di vetro non è infiammabile né esplosivo.

Non versare il contenuto del recipiente di vetro nelle condutture.

Il simbolo della raccolta differenziata significa che il prodotto deve essere raccolto separatamente, cioè non può essere messo nello stesso contenitore dei rifiuti urbani. Il prodotto utilizzato può contenere sostanze, miscele e componenti pericolosi che possono inquinare l'ambiente e creare problemi in pericolo la salute e la vita delle persone. Non può essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato.

BRUKSANVISNING FOR LYSARMATER!

Før den egne sikkerhet, montert og anviand armaturen med hjelp av instruksjonene. Bevara dessa instruksjoner. Identifiera ritningarna på produktén, på etiketten på produktén och i bruksanvisningen och ta varningsåtgärder i brukningen. Produktén är endast avsedd för inomhusanvändning.

Montera armaturen som anslutas till nätverket med den platta FLEKO-pluggen som finns i änden av den elektriska kabeln.

Y: Om den yttre flexibla kabeln är skadad får inte tillverkaren eller en liknande kvalificerad elektriker byta ut den.

LED ingår

I slutet av livstiden av LED-ljuskällan måste utbytes lampen.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för tillfälliga skador eller olyckor som uppstår från anslutning och användning som avviker från standard.

Om du har problem med driftning, kontakta en behörig elektriker.

Före rengöring dra stickproppen ur från sockeruttaget och rengör lampen. Vid rengöring av ljuskroppen använd inte rengörings- eller skummedel. Undvik att komma i kontakt med elektriska komponenterna.

Vår produkt uppfyller för varje fall relevanta EU-standarder (EN 60598).

SV - ANVÄNDNING OCH BRUKSANVISNINGAR FÖR ARMATUREN!

För den egen säkerhet, montera och använd armaturen med hjälp av instruksjonene. Bevara dessa instruksjoner. Identifiera ritningarna på produktén, på etiketten på produktén och i bruksanvisningen och ta varningsåtgärder i brukningen. Produktén är endast avsedd för inomhusanvändning.

Montera armaturen som anslutas till nätverket med den platta FLEKO-pluggen som finns i änden av den elektriska kabeln.

Y: Om den yttre flexibla kabeln är skadad får inte tillverkaren eller en liknande kvalificerad elektriker byta ut den.

LED ingår

I slutet av livstiden av LED-ljuskällan måste utbytes lampen.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för tillfälliga skador eller olyckor som uppstår från anslutning och användning som avviker från standard.

Om du har problem med driftning, kontakta en behörig elektriker.

Före rengöring dra stickproppen ur från sockeruttaget och rengör lampen. Vid rengöring av ljuskroppen använd inte rengörings- eller skummedel. Undvik att komma i kontakt med elektriska komponenterna.

Vår produkt uppfyller för varje fall relevanta EU-standarder (EN 60598).

SV - ANVÄNDNING OCH BRUKSANVISNINGAR FÖR ARMATUREN!

För den egen säkerhet, montera och använd armaturen med hjälp av instruksjonene. Bevara dessa instruksjoner. Identifiera ritningarna på produktén, på etiketten på produktén och i bruksanvisningen och ta varningsåtgärder i brukningen. Produktén är endast avsedd för inomhusanvändning.

Montera armaturen som anslutas till nätverket med den platta FLEKO-pluggen som finns i änden av den elektriska kabeln.

Y: Om den yttre flexibla kabeln är skadad får inte tillverkaren eller en liknande kvalificerad elektriker byta ut den.

LED ingår

I slutet av livstiden av LED-ljuskällan måste utbytes lampen.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för tillfälliga skador eller olyckor som uppstår från anslutning och användning som avviker från standard.

Om du har problem med driftning, kontakta en behörig elektriker.

Före rengöring dra stickproppen ur från sockeruttaget och rengör lampen. Vid rengöring av ljuskroppen använd inte rengörings- eller skummedel. Undvik att komma i kontakt med elektriska komponenterna.

Vår produkt uppfyller för varje fall relevanta EU-standarder (EN 60598).

BRUKSANVISNING FÖR LYSARMATER!

För den egen säkerhet, montera och använd armaturen med hjälp av instruksjonene. Bevara dessa instruksjoner. Identifiera ritningarna på produktén, på etiketten på produktén och i bruksanvisningen och ta varningsåtgärder i brukningen. Produktén är endast avsedd för inomhusanvändning.

Montera armaturen som anslutas till nätverket med den platta FLEKO-pluggen som finns i änden av den elektriska kabeln.

Y: Om den yttre flexibla kabeln är skadad får inte tillverkaren eller en liknande kvalificerad elektriker byta ut den.

LED ingår

I slutet av livstiden av LED-ljuskällan måste utbytes lampen.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för tillfälliga skador eller olyckor som uppstår från anslutning och användning som avviker från standard.

Om du har problem med driftning, kontakta en behörig elektriker.

Före rengöring dra stickproppen ur från sockeruttaget och rengör lampen. Vid rengöring av ljuskroppen använd inte rengörings- eller skummedel. Undvik att komma i kontakt med elektriska komponenterna.

Vår produkt uppfyller för varje fall relevanta EU-standarder (EN 60598).

BRUKSANVISNING FÖR LYSARMATER!

För den egen säkerhet, montera och använd armaturen med hjälp av instruksjonene. Bevara dessa instruksjoner. Identifiera ritningarna på produktén, på etiketten på produktén och i bruksanvisningen och ta varningsåtgärder i brukningen. Produktén är endast avsedd för inomhusanvändning.

Montera armaturen som anslutas till nätverket med den platta FLEKO-pluggen som finns i änden av den elektriska kabeln.

Y: Om den yttre flexibla kabeln är skadad får inte tillverkaren eller en liknande kvalificerad elektriker byta ut den.

LED ingår

I slutet av livstiden av LED-ljuskällan måste utbytes lampen.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för tillfälliga skador eller olyckor som uppstår från anslutning och användning som avviker från standard.

Om du har problem med driftning, kontakta en behörig elektriker.

Före rengöring dra stickproppen ur från sockeruttaget och rengör lampen. Vid rengöring av ljuskroppen använd inte rengörings- eller skummedel. Undvik att komma i kontakt med elektriska komponenterna.

Vår produkt uppfyller för varje fall relevanta EU-standarder (EN 60598).

BRUKSANVISNING FÖR LYSARMATER!

För den egen säkerhet, montera och använd armaturen med hjälp av instruksjonene. Bevara dessa instruksjoner. Identifiera ritningarna på produktén, på etiketten på produktén och i bruksanvisningen och ta varningsåtgärder i brukningen. Produktén är endast avsedd för inomhusanvändning.

Montera armaturen som anslutas till nätverket med den platta FLEKO-pluggen som finns i änden av den elektriska kabeln.

Y: Om den yttre flexibla kabeln är skadad får inte tillverkaren eller en liknande kvalificerad elektriker byta ut den.

LED ingår

I slutet av livstiden av LED-ljuskällan måste utbytes lampen.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för tillfälliga skador eller olyckor som uppstår från anslutning och användning som avviker från standard.

Om du har problem med driftning, kontakta en behörig elektriker.

Före rengöring dra stickproppen ur från sockeruttaget och rengör lampen. Vid rengöring av ljuskroppen använd inte rengörings- eller skummedel. Undvik att komma i kontakt med elektriska komponenterna.

Vår produkt uppfyller för varje fall relevanta EU-standarder (EN 60598).

BRUKSANVISNING FÖR LYSARMATER!

För den egen säkerhet, montera och använd armaturen med hjälp av instruksjonene. Bevara dessa instruksjoner. Identifiera ritningarna på produktén, på etiketten på produktén och i bruksanvisningen och ta varningsåtgärder i brukningen. Produktén är endast avsedd för inomhusanvändning.

Montera armaturen som anslutas till nätverket med den platta FLEKO-pluggen som finns i änden av den elektriska kabeln.

Y: Om den yttre flexibla kabeln är skadad får inte tillverkaren eller en liknande kvalificerad elektriker byta ut den.

LED ingår

I slutet av livstiden av LED-ljuskällan måste utbytes lampen.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för tillfälliga skador eller olyckor som uppstår från anslutning och användning som avviker från standard.

Om du har problem med driftning, kontakta en behörig elektriker.

Före rengöring dra stickproppen ur från sockeruttaget och rengör lampen. Vid rengöring av ljuskroppen använd inte rengörings- eller skummedel. Undvik att komma i kontakt med elektriska komponenterna.

Vår produkt uppfyller för varje fall relevanta EU-standarder (EN 60598).

BRUKSANVISNING FÖR LYSARMATER!

För den egen säkerhet, montera och använd armaturen med hjälp av instruksjonene. Bevara dessa instruksjoner. Identifiera ritningarna på produktén, på etiketten på produktén och i bruksanvisningen och ta varningsåtgärder i brukningen. Produktén är endast avsedd för inomhusanvändning.

Montera armaturen som anslutas till nätverket med den platta FLEKO-pluggen som finns i änden av den elektriska kabeln.

Y: Om den yttre flexibla kabeln är skadad får inte tillverkaren eller en liknande kvalificerad elektriker byta ut den.

LED ingår

I slutet av livstiden av LED-ljuskällan måste utbytes lampen.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för tillfälliga skador eller olyckor som uppstår från anslutning och användning som avviker från standard.

Om du har problem med driftning, kontakta en behörig elektriker.

Före rengöring dra stickproppen ur från sockeruttaget och rengör lampen. Vid rengöring av ljuskroppen använd inte rengörings- eller skummedel. Undvik att komma i kontakt med elektriska komponenterna.

Vår produkt uppfyller för varje fall relevanta EU-standarder (EN 60598).

BRUKSANVISNING FÖR LYSARMATER!

För den egen säkerhet, montera och använd armaturen med hjälp av instruksjonene. Bevara dessa instruksjoner. Identifiera ritningarna på produktén, på etiketten på produktén och i bruksanvisningen och ta varningsåtgärder i brukningen. Produktén är endast avsedd för inomhusanvändning.

Montera armaturen som anslutas till nätverket med den platta FLEKO-pluggen som finns i änden av den elektriska kabeln.

Y: Om den yttre flexibla kabeln är skadad får inte tillverkaren eller en liknande kvalificerad elektriker byta ut den.

LED ingår

I slutet av livstiden av LED-ljuskällan måste utbytes lampen.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för tillfälliga skador eller olyckor som uppstår från anslutning och användning som avviker från standard.

Om du har problem med driftning, kontakta en behörig elektriker.

Före rengöring dra stickproppen ur från sockeruttaget och rengör lampen. Vid rengöring av ljuskroppen använd inte rengörings- eller skummedel. Undvik att komma i kontakt med elektriska komponenterna.

Vår produkt uppfyller för varje fall relevanta EU-standarder (EN 60598).

BRUKSANVISNING FÖR LYSARMATER!

För den egen säkerhet, montera och använd armaturen med hjälp av instruksjonene. Bevara dessa instruksjoner. Identifiera ritningarna på produktén, på etiketten på produktén och i bruksanvisningen och ta varningsåtgärder i brukningen. Produktén är endast avsedd för inomhusanvändning.

Montera armaturen som anslutas till nätverket med den platta FLEKO-pluggen som finns i änden av den elektriska kabeln.

Y: Om den yttre flexibla kabeln är skadad får inte tillverkaren eller en liknande kvalificerad elektriker byta ut den.

LED ingår

I slutet av livstiden av LED-ljuskällan måste utbytes lampen.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för tillfälliga skador eller olyckor som uppstår från anslutning och användning som avviker från standard.

Om du har problem med driftning, kontakta en behörig elektriker.

Före rengöring dra stickproppen ur från sockeruttaget och rengör lampen. Vid rengöring av ljuskroppen använd inte rengörings- eller skummedel. Undvik att komma i kontakt med elektriska komponenterna.

Vår produkt uppfyller för varje fall relevanta EU-standarder (EN 60598).

BRUKSANVISNING FÖR LYSARMATER!

För den egen säkerhet, montera och använd armaturen med hjälp av instruksjonene. Bevara dessa instruksjoner. Identifiera ritningarna på produktén, på etiketten på produktén och i bruksanvisningen och ta varningsåtgärder i brukningen. Produktén är endast avsedd för inomhusanvändning.

Montera armaturen som anslutas till nätverket med den platta FLEKO-pluggen som finns i änden av den elektriska kabeln.

Y: Om den yttre flexibla kabeln är skadad får inte tillverkaren eller en liknande kvalificerad elektriker byta ut den.

LED ingår

I slutet av livstiden av LED-ljuskällan måste utbytes lampen.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för tillfälliga skador eller olyckor som uppstår från anslutning och användning som avviker från standard.

Om du har problem med driftning, kontakta en behörig elektriker.

Före rengöring dra stickproppen ur från sockeruttaget och rengör lampen. Vid rengöring av ljuskroppen använd inte rengörings- eller skummedel. Undvik att komma i kontakt med elektriska komponenterna.

Vår produkt uppfyller för varje fall relevanta EU-standarder (EN 60598).

BRUKSANVISNING FÖR LYSARMATER!

För den egen säkerhet, montera och använd armaturen med hjälp av instruksjonene. Bevara dessa instruksjoner. Identifiera ritningarna på produktén, på etiketten på produktén och i bruksanvisningen och ta varningsåtgärder i brukningen. Produktén är endast avsedd för inomhusanvändning.

Montera armaturen som anslutas till nätverket med den platta FLEKO-pluggen som finns i änden av den elektriska kabeln.

Y: Om den yttre flexibla kabeln är skadad får inte tillverkaren eller en liknande kvalificerad elektriker byta ut den.

LED ingår

I slutet av livstiden av LED-ljuskällan måste utbytes lampen.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för tillfälliga skador eller olyckor som uppstår från anslutning och användning som avviker från standard.

Om du har problem med driftning, kontakta en behörig elektriker.

Före rengöring dra stickproppen ur från sockeruttaget och rengör lampen. Vid rengöring av ljuskroppen använd inte rengörings- eller skummedel. Undvik att komma i kontakt med elektriska komponenterna.

Vår produkt uppfyller för varje fall relevanta EU-standarder (EN 60598).

BRUKSANVISNING FÖR LYSARMATER!

För den egen säkerhet, montera och använd armaturen med hjälp av instruksjonene. Bevara dessa instruksjoner. Identifiera ritningarna på produktén, på etiketten på produktén och i bruksanvisningen och ta varningsåtgärder i brukningen. Produktén är endast avsedd för inomhusanvändning.

Montera armaturen som anslutas till nätverket med den platta FLEKO-pluggen som finns i änden av den elektriska kabeln.

Y: Om den yttre flexibla kabeln är skadad får inte tillverkaren eller en liknande kvalificerad elektriker byta ut den.

LED ingår

I slutet av livstiden av LED-ljuskällan måste utbytes lampen.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för tillfälliga skador eller olyckor som uppstår från anslutning och användning som avviker från standard.

Om du har problem med driftning, kontakta en behörig elektriker.

Före rengöring dra stickproppen ur från sockeruttaget och rengör lampen. Vid rengöring av ljuskroppen använd inte rengörings- eller skummedel. Undvik att komma i kontakt med elektriska komponenterna.

Vår produkt uppfyller för varje fall relevanta EU-standarder (EN 60598).

BRUKSANVISNING FÖR LYSARMATER!

För den egen säkerhet, montera och använd armaturen med hjälp av instruksjonene. Bevara dessa instruksjoner. Identifiera ritningarna på produktén, på etiketten på produktén och i bruksanvisningen och ta varningsåtgärder i brukningen. Produktén är endast avsedd för inomhusanvändning.

Montera armaturen som anslutas till nätverket med den platta FLEKO-pluggen som finns i änden av den elektriska kabeln.

Y: Om den yttre flexibla kabeln är skadad får inte tillverkaren eller en liknande kvalificerad elektriker byta ut den.

LED ingår

I slutet av livstiden av LED-ljuskällan måste utbytes lampen.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för tillfälliga skador eller olyckor som uppstår från anslutning och användning som avviker från standard.

Om du har problem med driftning, kontakta en behörig elektriker.

Före rengöring dra stickproppen ur från sockeruttaget och rengör lampen. Vid rengöring av ljuskroppen använd inte rengörings- eller skummedel. Undvik att komma i kontakt med elektriska komponenterna.

Vår produkt uppfyller för varje fall relevanta EU-standarder (EN 60598).

BRUKSANVISNING FÖR LYSARMATER!

För den egen säkerhet, montera och använd armaturen med hjälp av instruksjonene. Bevara dessa instruksjoner. Identifiera ritningarna på produktén, på etiketten på produktén och i bruksanvisningen och ta varningsåtgärder i brukningen. Produktén är endast avsedd för inomhusanvändning.

Montera armaturen som anslutas till nätverket med den platta FLEKO-pluggen som finns i änden av den elektriska kabeln.